



⋮



AC Freedom

2,1★
8525
recensioni ⓘ

Oltre 1 Mln
Download

3
PEGI 3 ⓘ

Disinstalla

Apri

AC FREEDOM APP


Per gestire SPLIT SAVIO



 **Savio**
Benessere da installare

1. Specifiche tecniche e requisiti di sistema

- Per i terminali mobili come smartphone e tablet con versioni di Android 4.1 o iOS 6.0. o superiori.
- Necessita di una rete WiFi esistente con protocollo di connessione IEEE 802.11b/g/n, solo banda 2.4 GHz (non supporta 5 GHz). Verificate i dati del proprio apparato.
- Lo SPLIT deve essere correttamente installato ed alimentato
- Le nuove versioni di SPLIT hanno il modulo Wi-Fi già incorporato.



Modulo Wi-Fi

2. Installazione dell'APP "AC FREEDOM"

Accedere ai rispettivi STORE e cercare l'APP "AC FREEDOM"



In alternativa è possibile inquadrare i seguenti QR code con un app di lettura codici a barre per accedere direttamente all'installazione dell'APP.




ANDROID



IOS

3. Attivazione dell'APP



Una volta completata l'installazione verrà chiesto di eseguire la scansione del QR code per attivare l'APP

In alternativa è possibile inserire manualmente il codice di attivazione:


6364d

Successivamente verrà chiesto di effettuare una registrazione, e fornire la posizione dell'abitazione.

4. Associazione dello SPLIT


ATTENZIONE: lo smartphone dove si è installata l'APP e lo SPLIT devono essere sotto la copertura della stessa rete Wi-Fi.





Assicurarsi che lo SPLIT sia alimentato e in modalità stand-by mediante il telecomando in dotazione.



“Aggiungi dispositivo” -> “condizionatore” -> “scegliere la rete Wi-Fi domestica alla quale associare il dispositivo”

Mediante il telecomando dello SPLIT si deve effettuare il reset del modulo Wi-Fi dello SPLIT. In base al modello di telecomando eseguire le seguenti istruzioni:






Installazione e associazione completati !

AC FREEDOM APP

UTILIZZO DELL'APP

Una volta completata l'installazione e l'associazione dello SPLIT lo si può comandare dall'APP anche fuori casa.



MODALITA' DI FUNZIONAMENTO



Raffrescamento



Riscaldamento



Deumidificazione



Ventilazione